

Installation du set de reminéralisation AQUA CALCI

Votre colis comprend une cartouche de coraux, un porte-cartouche, 2 raccords et une plaque métallique avec des vis pour la fixation du capot du porte-cartouche.

Pour l'installation de votre AQUA CALCI, procédez comme suit :

0 – Fermez la vanne de sortie de l'eau du réservoir

1 – Otez le pastique entourant la cartouche et placez-la dans le porte-cartouche. Fermez bien de façon à assurer l'étanchéité.

2 – A l'aide d'un ruban de téflon, assurez l'étanchéité des raccords gris livrés avec l'appareil et adaptez-les à l'entrée et à la sortie du porte-cartouche.

3 – Repérez l'endroit où va être placé le porte-cartouche, entre le boîtier blanc de l'osmoseur et le robinet de sortie.

4 – Vissez la plaque de fixation sur le capot et suspendez le porte-cartouche à l'endroit repéré.

5 – coupez droit avec un cutter le tuyau bleu qui part de l'osmoseur et qui arrive au robinet de sortie.

6 – Enfoncez la partie du tuyau bleu qui vient de l'osmoseur dans le raccord vissé en partie IN du porte-cartouche.

7 – Enfoncez la partie du tuyau bleu qui se rend au robinet de sortie dans la partie OUT du porte-cartouche.

8 – Vous pouvez ouvrir à nouveau la vanne du réservoir et boire l'eau passée du réservoir dans la cartouche 4 à charbon actif EM, puis enrichie légèrement en minéraux grâce à son passage au travers de la cartouche de coraux.